

Fiat / Doblo '10 / Doblo 1.6 MultiJet / 1.6 l / 88 kW / 04/2015 - / 46346020

Descrição da desmontagem/montagem - Correias de accionamento dos acessórios (Doblo (10-22) MultiJet 120)

Avisos gerais

- Desligue o cabo de massa da bateria.
- Rode o motor por meio da polia da cambota (salvo indicação em contrário).
- Rode o motor na direcção normal de rotação (salvo indicação em contrário).
- Respeite todos os binários de aperto (quando indicados).

Ferramentas especiais

- Nenhumas necessárias.

Operações de preparação

- Aceda à correia de accionamento dos acessórios a partir da cava-da-roda direita e pela parte inferior do veículo.
- Entre os componentes a desmontar incluem-se:
 - Roda dianteira direita.
 - Protecção contra chapinhagem da cava-da-roda direita.
 - Resguardo inferior do motor.

Correia de accionamento dos acessórios

Desmontagem

- Rode o tensor para a direita, para aliviar a tensão da correia Fig.1.1.
- Bloqueie o tensor utilizando uma ferramenta adequada (cavilha) Fig.1.2.
- Desmonte a correia de accionamento dos acessórios.

Montagem

- Monte a correia de accionamento dos acessórios.
- Aplique tensão para a direita no tensor Fig.1.1.
- Retire a cavilha de bloqueio Fig.1.2.
- Deixe o tensor entrar em funcionamento Fig.1.3.

Fiat / Doblo '10 / Doblo 1.6 MultiJet / 1.6 l / 88 kW / 04/2015 - / 46346020

- Monte os componentes pela ordem inversa à da desmontagem.

Tensor da correia de accionamento dos acessórios

Desmontagem

- Desmonte a correia de accionamento dos acessórios.
- Retire o parafuso do tensor Fig.1.4.
- Desmonte o tensor.

Montagem

- Monte o tensor.
- Coloque o parafuso do tensor Fig.1.4. Binário de aperto: 45-55 Nm.
- Monte a correia de accionamento dos acessórios.
- Monte os componentes pela ordem inversa à da desmontagem.

Fig.1



